

X-Lock Evo 15 mm front Thru Axle

ENGLISH

Thank you for purchasing a Carbon-Ti product, any small aesthetic imperfection is due to the handmade manufacturing and contributes to exalt the handcrafted nature.



Before you start

X-Lock Evo 15 mm thru axles are available in several standards. Make sure that your model is compatible with your fork to the correspondent product page of the site www.carbon-ti.com.

Installation

Verify that the slots of the fork are perfectly clean.

Lubricate the surface of the axle with lithium or bearing grease.

Install the wheel into the fork and insert the axle turning it clockwise with a 6 mm Allen key (not supplied) with a 10 Nm torque.

This model does not include any washers.

Check the proper tightening of the axle periodically.



**X-Lock Evo 15 mm
front Thru Axle
is 100% Made in Italy**



X-Lock Evo 15 mm Asse passante anteriore

ITALIANO

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Carbon-Ti, eventuali piccole imperfezioni estetiche sono da imputarsi alla realizzazione manuale dello stesso e contribuiscono ad esaltarne la natura artigianale.



Prima di iniziare

Gli assi passanti anteriori da 15 mm sono disponibili in diversi standard. Verificare che il modello acquistato sia compatibile con la vostra forcella nella relativa pagina di prodotto del sito www.carbon-ti.com.

Installazione

Verificare che le sedi di inserimento nella forcella siano perfettamente pulite. Lubrificare la superficie dell'asse con del grasso al litio o per cuscinetti. Inserire la ruota nella forcella ed infilare l'asse, avvitandolo in senso orario con una chiave esagonale da 6 mm (non fornita in dotazione) con una coppia di serraggio pari a 10 Nm. Questo modello non prevede nessuna rondella.

Verificare periodicamente il corretto serraggio dell'asse.



**L'asse passante anteriore
X-Lock Evo 15 mm
è 100% Made in Italy**



Via per Ospitaletto, 147
25046 Cazzago S.Martino
(Brescia) – ITALY

Sito web: <http://www.carbon-ti.com>
e-mail: info@carbon-ti.com